



Applicare Loctite 243 sul filetto del perno (3).  
 Impuntare e serrare alla coppia indicata il perno (3) sulla piastra portapedana anteriore destra (B).  
 Posizionare il cavalletto centrale (1) e fissarlo impuntando le n. 2 viti speciali (4) con frenafili pre-applicato.  
 Serrare le viti (4) alla coppia indicata.

Apply Loctite 243 on the thread of pin (3).  
 Start and tighten to the specified torque pin (3) on RH front footpeg holder plate (B).  
 Fit central stand (1) starting no. 2 special screws (4) with pre-applied threadlocker.  
 Tighten screws (4) to the specified torque.