



MONSTER 796 ABS

**E**

## Injection /electric system diagram key 796

- 1) Right-hand handlebar switch
- 2) Ignition switch
- 3) Horizontal cylinder spark plug
- 4) Vertical cylinder spark plug
- 5) Starter motor
- 6) Solenoid starter
- 7) Battery
- 8) Main fuse
- 9) Regulator
- 10) Generator
- 11) RH rear turn indicator
- 12) Tail light
- 13) Number plate light
- 14) LH rear turn indicator
- 15) Fuel tank
- 16) Horizontal cylinder exhaust lambda sensor
- 17) Injection relay
- 18) Self-diagnosis/DDA
- 19) Horizontal cylinder coil
- 20) Vertical cylinder coil
- 21) Headlight
- 22) MAP sensor
- 23) Horizontal cylinder injector
- 24) Vertical cylinder injector
- 25) Throttle position sensor
- 26) Timing/rpm sensor
- 27) Cylinder temperature sensor
- 28) Speed sensor
- 29) Side stand
- 30) Horn
- 31) Neutral switch
- 32) Oil pressure switch
- 33) Rear stop switch
- 34) ECU
- 35) Fuses
- 36) Clutch switch
- 37) Front stop switch
- 38) Left-hand handlebar switch
- 39) Transponder antenna
- 40) Air temperature sensor
- 41) Vertical cylinder exhaust lambda sensor
- 42) Instrument panel
- 43) Light relay
- 44) LH front turn indicator
- 45) RH front turn indicator
- 46) Valve motor
- 47) Stepper motor